■慣用句（かんようく）

o-too-mah（オゥ、トゥー、マァ）
日本語：せがむ（おねがい！）
英　語：Ask

Kah/toh-loo/may-tay
（カァ／トゥ、ロー／メイ、タイ）
日本語：わたし（ぼく）、キスが好き
英　語：I like kisses.

May-tah/kah（メィ、タァ／カァ）
日本語：キスして
英　語：Kiss me!

Doo-moh/may-lah/kah
（ドゥ、モゥ／メイ、ラァ／カァ）
日本語：わたし（ぼく）を抱っこして
英　語：Please hug me.

Nee-tye/kah（ニー、タイ／カァ）
日本語：わたし（ぼく）をこちょこちょして！
英　語：Tickle Me!

Ah-may/koh-koh（アー､メイ／コゥ､コゥ）
日本語：わたし（ぼく）をなでなでして、もっと
英　語：Please pet me.

E-day/doo-ay/wah !
（イ、ディ／ドゥー、アィ／ワァ）
日本語：わたし（ぼく）はこれが好き！
英　語：I like this!

Dah/doo-ay/wah !
（ダァ／ドゥー、アィ／ワァ）
日本語：とっても楽しい！
英　語：So fun!

Kah/mee-mee/noo-loo/wah !
（カァ／ミー、ミー／ヌー、ロー／ワァ）
日本語：とっても幸せ！
英　語：I'm so happy!

Kah/may-may/u-nye
（カァ／メイ、メイ／ウ、ナィ）
日本語：きみが大好き
英　語：I love you.

Kah/toh-loo/moh-lah/wah !
（カァ／トゥ、ロー／モゥ、ラァ／ワァ）
日本語：踊りたいの！
英　語：I like to dance!

Kah-dah/boh-bay
（カァ、ダァ／ボゥ、ベィ）
日本語：こわいよぉー
英　語：I'm worried!

Kah/boo/koo-doh
（カァ／ブー／クー、ドゥ）
日本語：元気がない
英　語：So bad.

Boo/koo-doh/e-day
（ブー／クー、ドゥ／イ、ディ）
日本語：キモチ悪い・具合が悪い
英　語：Don't feel good.

Kah/a-tay（カァ／エイ、テイ）
日本語：お腹がへったよー！
英　語：I'm hungry.

Kah/mee-mee/a-tay
（カァ／ミー、ミー／エイ、テイ）
日本語：とってもお腹がすいたよぅー！
英　語：I'm very hungry.

Doo-moh/a-tay（ドゥ、モゥ／エイ、テイ）
日本語：ごはんちょうだい
英　語：Please give me food.

Dah/a-loh/u-tye（ダァ／ア､ロゥ／ウ､タィ）
日本語：おはよう
英　語：Good morning.

Hey kah/ay-ay/u-nye
（ヘイ、カァ／アィ、アィ／ウ、ナィ）
日本語：きみが見えるよ！
英　語：I can see you.

Kah/boo/ay-ay/u-nye
（カァ／ブー／アィ、アィ／ウ、ナィ）
日本語：きみが見えないよぉー
英　語：I can't see you.

Kah/ay-ay/u-nye
（カァ／アィ、アィ／ウ、ナィ）
日本語：みーつけた！（かくれんぼのとき）
英　語：I can find you.

Wee-tee/kah/way-loh
（ウィー、ティー／カァ／ウェイ、ロゥ）
日本語：わたし（ぼく）が眠るように歌って！
英　語：Sing me to sleep!

Dah/a-loh/nah-bah
（ダァ／ア、ロゥ／ナァ、バァ）
日本語：おやすみなさい
英　語：Good night.

Yawm/kah/way-loh/koh-koh
（ヤーン／カァ／ウェイ､ロゥ／コゥ､コゥ）
日本語：まだ眠たいよぉー
英　語：I feel sleepy.

■その他（そのた）

他にもこんな言葉を話します。よく使う言葉なので覚えておきましょう。

「ナゥナゥナゥナゥ……」＝ゲームでの答えが正しくないと、このようにダダをコネます。
「ウーピィ」＝ゲームで全部答えられると、こう言って喜びます。
「もぐもぐ」＝日本語版のごはんを食べているときの声です。

ボクたちトモダチ♥　FURBY PHOTO STORY



1 「ボクミーミー。キミは？」
「……コゥコゥ……」



2 「ワァオ！　いっしょにあそぼ！」
「………」



3 「……コゥコゥ……??」



4 「──ねてる……。」